Chapitre 1: Resistance et loi d'Ohm

I- Résistance et résistor

 Un résistor est un dipôle conçu dans ce seul but : limiter l'intensité du courant électrique.



Figure 1 : Photo d'un résistor






Figure 2 : Symbole d'un résistor

II – La loi d'Ohm.

Expérience: Etude de l'intensité qui traverse une résistance en fonction de la tension entre ses bornes.

On utilise le circuit schématisé ci-dessous.





Conclusion

• Le rapport U/I constant représente la résistance électrique R du résistor.

 La tension aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse

Applications de la loi d'OHM

• Calculons la résistance du filament d'une lampe 6V - 250 mA en fonctionnement normal.

$$U = 6V$$
 $I = 250 \text{ mA} = 0,250 \text{ A}$
 $R = U/I$ $R = 6V / 0,250 \text{ A}$ $R = 24 \text{ ohms}$

 Calculons l'intensité du courant qui traverse un résistor de 120 lorsqu'il est soumis à une tension de 9V

U = 9 V R = 120